



### Taste für die Anwahl des Programmier - Modus

Nachfolgend wird am Display das Zeichen ▲ angezeigt.  
Durch wiederholtes drücken der Taste [ SELECT ] wird das Zeichen zum nachfolgenden Menüpunkt bewegt.



### Taste für Anwahl und Änderung des angezeigten Menüpunktes



### Taste für das Speichern der am Display angezeigten Funktion

Durch wiederholtes drücken von [ SET ] wird der Programmier-Modus wieder verlassen

- 1 M.D.H.Min
- 2 D.M.H.Min
- 3 M.D.Y.H.Min
- 4 D.M.Y.H.Min
- 5 Y.M.D.H.Min
- 6 Y.M.D.H.Min.S
- 7 D.H.Min
- 8 DOW.D.H.Min

### Druckreihenfolge der gespeicherten Stempelbilder

- 9 Y.M.D      Y = Jahr
- 10 M.D      M = Monat
- 11 DOW.D.M.Y      D = Tag
- 12 C.M.D.Y      DOW = Wochentag
- 13 C.D.M.Y
- 14 C.Y.M.D
- 15 M.D.Y.C      H = Stunde
- 16 D.M.Y.C      Min = Minute
- 17 Y.M.D.C      S = Sekunde
- 18 C.D.H.Min      C = Vortext



### Einstellung Uhrzeit / Datum

- Sekunden
- Stunden
- Minuten
- Jahr
- Monat
- Tag
- 1 = 12 Std.
- 2 = 24 Std.



Uhrzeit      Datum      Stunden      Druckreihenfolge der gespeicherten Stempelbilder

☀      Mo      Di      Mi      Do      Fr      Sa      So

### Druckstil

- Stunden-Anzeige
- Minuten-Anzeige
- 1 = 12 Std.
- 2 = 24 Std.
- 1 = 1 / 60
- 2 = 1 / 100
- 3 = 1 / 20
- 4 = 1 / 10

- 1 = 2 Zeichen
- 2 = 4 Zeichen

- 1 = Vornullen aus
- 2 = Vornullen ein

- 1 = ERHAL
- 2 = GESEN
- 3 = EING
- 4 = AUSG
- 5 = BESTÄ
- 6 = ABLAG
- 7 = BEZAH
- 8 = BENUT
- 9 = GEFAX
- 10 = UNGÜL
- 11 = ORIGN
- 12 = GENEH
- 13 = ERLED



Anzeige Jahreszahl

Anzeigeformat Stunden / Minuten

Vornullen

Vortexte

### SPRACHE

- 1 = Englisch
- 2 = Französ.
- 3 = Spanisch
- 4 = Portugies.
- 5 = Deutsch
- 6 = Italienisch

### Druckrichtung

- 1 = Rechts
- 2 = Links

### Druckauslösung

- 1 = Automatisch
- 2 = Halbauto-matisch
- 3 = Manuell

### PASSWORT

Passworteinstellung für Anwahl des Programmier-Modus

- Jahr
- Monat
- Tag

D.S.T. ENDE      D.S.T. START

### Einstellung Sommerzeit

D.S.T. START = Anfang Sommerzeit  
D.S.T. ENDE = Ende Sommerzeit

Druckrichtung

Druckauslösung

### Druckmethode